

# INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKI

Fotobudka to urządzenie samoobsługowe. Zainstalowany na niej program SesjaParty pozwala Ci w prosty sposób uwiecznić cenne momenty Twojego życia. Poniższa instrukcja ma na celu uczynić Twoją zabawę jeszcze przyjemniejszą, odpowiadając na Twoje potencjalne pytania.


## Informacje ogólne


Fotobudka jest wyposażona w panel dotykowy, aparat powyżej panelu, wrzutnik na monety 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz czytnik banknotów 10zł, 20zł.

Dodatkowo można skorzystać z Pakietu Promocyjnego, w którym Fotobudka przyjmuje tylko banknoty 50zł, 100zł, 200zł oraz 500zł.

UWAGA! Fotobudka nie wydaje reszty oraz pieniędzy po nieumyślnie spowodowanej operacji. Wykonując zdjęcie akceptujesz regulamin zamieszczony na [www.sesjaparty.p/regulamin](http://www.sesjaparty.p/regulamin)

Opłać zdjęcie lub wykup PAKIET i naciśnij START





Pakiet Promocyjny

START >>

Ilość zdjęć: 0

Cena zdjęcia: 5 zł

Oto ekran startowy. Program dostępny jest w kilku językach, widocznych w prawym, górnym rogu. Fotobudka wykonuje zdjęcia pojedyncze oraz w pakiecie, jeśli planujesz zrobić ich wiele i w lepszej cenie.

Zacznijmy od omówienia wykupienia pojedynczego zdjęcia.


### 1. Pojedyncze zdjęcie

Cena jednego zdjęcia wynosi 5zł. Zapłacić możesz zarówno na samym początku (przy widocznym ekranie startowym), jak również po zrobieniu zdjęcia, w celu wydrukowania jednej lub kilku obitek.

Aby rozpocząć zabawę, naciśnij START >> lub dotknij zdjęcia w czerwonej ramce, zostaniesz przekierowany/a do ekranu z wyborem układu zdjęcia.



Gdy będziesz już gotowy/a na wykonanie zdjęcia, dotknij układu jaki Ci odpowiada. Następnie pojawi się ekran z podglądem na żywo wraz z odliczaniem czasu:



Przy wyborze jednego zdjęcia (zwykłego lub z ramką „stary film”) na jego wykonanie masz 5 sekund. Po tym czasie patrz w obiektyw (uśmiechnij się i nie ruszaj) do skończenia odliczania i wykonania zdjęcia (przygotuj się na lampę błyskową w momencie zakończenia odliczania)

Jeśli wybrałeś/aś opcję ramki z czterema zdjęciami (zwykłych lub z ramką „stary film”), na wykonanie pierwszego masz również 5 sekund. Jednak przed trzema następnymi odliczanie zacznie się od 12 sekund- jest to czas jaki masz na ewentualne przebranie się lub jakąkolwiek zmianę przed obiektywem.

UWAGA! Może się zdarzyć, że aparat nie złapie odpowiedniej ostrości do wykonania zdjęcia. W tym przypadku odliczanie rozpocznie się na nowo od 12 sekund.

Po wykonaniu odpowiedniej liczby zdjęć pojawi się następujący ekran:




W razie potrzeby, dotknij filtr jaki chcesz, aby dodać do swojego zdjęcia. Następnie wybierz ilość żądanych odbitek i zapłać za każdą 5zł. W prawym dolnym rogu pojawi się wtedy przycisk DRUKUJ >> który po wciśnięciu przekieruje Cię do następnego ekranu.



Podczas gdy Twoje zdjęcie będzie się drukować, możesz wybrać trzy opcje:



- a) **Pobierz zdjęcie**  
Zdjęcie będzie można pobrać pod wyświetlonym adresem lub za pomocą kodu QR



- b) **Wyślij e-mail**  
Wpisz adres e-mail, na który chciałbyś wysłać zdjęcie. Po wybraniu „DALEJ >>” podaj treść maila

Jeśli klawiatura nie pokaże się automatycznie, dotknij ikony klawiatury w dolnej, środkowej części ekranu




- c) **KONIEC**- Jeśli nie jesteś zainteresowany/a powyższymi opcjami.

Po kliknięciu „KONIEC”, poczekaj chwilę na wydruki i odbierz swoje zdjęcie.

## 2. **Zdjęcia w pakiecie**

Kupowanie zdjęć w pakiecie wygląda bardzo podobnie, wymaga jednak kilku dodatkowych operacji. Jeśli chcesz kupić zdjęcia w pakiecie, wybierz „Pakiet Promocyjny” na głównym ekranie. Pojawi się kolejny ekran.




Fotobudka oferuje dwa rodzaje pakietów:

- a) **Pakiet ilościowy**  
W tym pakiecie za każde wpłacone 50zł (10 zdjęć) dostajesz jedno zdjęcie GRATIS.



- b) **Pakiet czasowy**  
W tym pakiecie za każde wpłacone 50zł dostajesz 15 minut zabawy. Im więcej zdjęć zdążysz zrobić, tym lepiej dla Ciebie!



Po wybraniu pakietu i zapłaceniu odpowiedniej sumy wybierz „<< POWRÓT”.

Personalizacja zdjęć. Wpisz imiona lub dowolny tekst.

Imiona: Adam, Ewa

ANULUJ

DALEJ >>

Personalizacja zdjęć. Wpisz imiona lub dowolny tekst.

Data: 29.02.2012

<< POWRÓT


ZAPISZ

Fotobudka poprosi Cię o adres e-mail, na który wyślemy Ci galerię oraz o spersonalizowanie Twoich zdjęć. Oznacza to, że imiona i data jaką podasz zostaną nadrukowane na zdjęciach.

(Wpisywana treść może być dowolna i nie muszą to być zasugerowane dane. Można wpisać „Urodziny Adama”, Sylwester 2016” czy choćby „Piknik rodzinny”)

UWAGA! Tę treść podajesz jednorazowo na zakupiony pakiet. To znaczy, że zostaną nadrukowane na każdym zdjęciu w pakiecie, nie możesz więc personalizować pojedynczego zdjęcia inaczej niż reszty.

Po naciśnięciu „ZAPISZ” zostaniesz przekierowany/a z powrotem do ekranu startowego.



\*Przy zakupionym Pakiecie Zdjęć możesz w każdej chwili dopłacić 5zł aby dołożyć dodatkowe zdjęcie. Nie będzie ono personalizowane oraz zostanie wydrukowane na koniec\*

W każdej chwili możesz także doładować kończący się pakiet jeśli zauważysz, że ilość zdjęć lub minut zbliża się do końca. Po wejściu w odpowiedni pakiet, dopłaceniu dowolnej kwoty i wybraniu „<<POWRÓT” Fotobudka nie poprosi Cię o e-mail i personalizację zdjęć. Wszystkie zdjęcia w pakiecie będą umieszczone w jednej galerii.

Dalsze postępowanie wygląda tak samo jak w przypadku jednorazowego zdjęcia. Jedyną różnicą jest brak płacenia za zrobione zdjęcie aż do osiągnięcia odpowiedniego limitu.

UWAGA! Jeśli Fotobudka nie drukuje zdjęcia lub w razie jakichkolwiek innych problemów, skontaktuj się z obsługą w lokalu lub zadzwoń do nas.

Jeśli po zakończeniu aktywacji pakietu (po personalizacji zdjęć w galerii) i wydrukowaniu zdjęcia okaże się, że zrobiłeś/aś błąd, poproś obsługę o naciśnięcie klawisza F3 na klawiaturze wewnątrz Fotobudki w celu edycji.

Tel: +48 66 688 18 07

E-mail: [info@sesjaparty.pl](mailto:info@sesjaparty.pl)

Strona internetowa: [www.sesjaparty.pl](http://www.sesjaparty.pl)